



Style#
376



FUSIBLE

Craft & Home Decor: Stabilizer

376 Fusible Buckram

Crisp Cotton Stiffener

Pellon® 376 Fusible Buckram is a fast and easy-to-use, woven, iron-on fabric backing that adds strength and body. This one-sided fusible version of the 375 Buckram is great for shaping hats, handbags, belts, and draperies. It has a crisp cotton stiffener with a starched resin finish that can be creased and easily shaped. Also adds support and body while being both durable and flexible.

General Directions:

1. Place fusible side of 376 Fusible Buckram against wrong side of fabric.
2. Turn iron on Wool/Steam setting with steam. Cover over with a damp press cloth.
3. Press iron down firmly in place for approximately 8-10 seconds. Lift and repeat, slightly overlapping until entire area is fused.

Tips:

- For large areas, start ironing in the middle of the piece and work out toward the edges.
- For areas that require extra rigidity, use 2 layers.

Fiber Content: 100% Cotton

Care Instructions: Always pre-test with a swatch of your shell fabric prior to beginning project to make sure it is compatible with the fusible. It is recommended to pre-wash all shell fabrics to remove any coatings that might interfere with the fusible. Do not use fabric softener. This interfacing does not require pre-shrinking. Once project is finished, it is recommended to follow the shell fabric care instructions for best results. The interfacing can be machine washed and dried or dry cleaned.

For free project ideas and patterns, visit www.PellonProjects.com
Customer Service – US & Canada 1.800.223.5275, M–F 9a–4p EST



Estilo#
376



FUSIBLE

Artesanías y decoración para el hogar: Estabilizadores

376 Fusible Buckram

Refuerzo De Algodón Rígido

Pellon® 376 Fusible Buckram es un respaldo tejido de hierro tejido rápido y fácil de usar que agrega resistencia y cuerpo. Esta versión fusible de un solo lado del bucarán 375 es excelente para darle forma a gorras o sombreros, carteras, cinturones y cortinas. Tiene un endurecedor de algodón fuerte con un acabado de resina almidonada que puede doblarse y tomar forma fácilmente. También añade soporte y cuerpo a la vez que es resistente y flexible.

Indicaciones Generales:

1. Ponga el lado fusible del bucarán 376 fusible por el lado contrario de la tela.
2. Encienda la plancha en la configuración para lana/vapor, con vapor. Cubra con un pañuelo húmedo para planchar.
3. Presione la plancha hacia abajo firmemente en un lugar por aproximadamente 8-10 segundos. Levante y repita, solapando ligeramente hasta fundir el área entera.

Consejos:

- Para áreas más grandes, comience a planchar en el medio de la pieza y vaya saliendo hacia los bordes.
- Para áreas que requieran más rigidez, use 2 capas.

Contentenido de Fibra: 100 % Algodón

Instrucciones de Mantenimiento: Pruebe siempre antes con un retazo de su tela de capa externa antes de comenzar el proyecto para asegurarse de que sea compatible con el fusible. Se recomienda pre-lavar todas las telas de capa externa para eliminar cualquier recubrimiento que pueda interferir con el fusible. No use suavizante. Esta interfaz no requiere encogerla previamente. Cuando el proyecto está terminado, se recomienda obedecer las instrucciones de cuidado de la tela de la capa externa para mejores resultados. La interfaz puede lavarse en lavadora y secarse en secadora, o puede lavarse al seco.

Para ideas de proyectos libres y patrones, visita www.PellonProjects.com
Servicio al Cliente – US y Canadá 1.800.223.5275, L–V 9a–4p EST